

Malerblatt

meinungsstark | fundiert | multimedial

04 | April 2021



BODENBELÄGE

Gestaltung

Elegante Einrichtung mit metallischen Effekten

Feuchträume

Schimmelschutz und Badsanierungen

Nachhaltigkeit

Paketlösungen und Fördermöglichkeiten

Grundregeln für das Airlesspritzen

Grundregel 1: Gleichmäßiger Abstand zum Objekt – ideal sind ca. 20 cm. Zu großer Abstand sorgt für unnötigen Spritznebel, zu geringer Abstand für Läufer.

Grundregel 2: Immer parallel zum Untergrund arbeiten. Sobald schräg gespritzt wird, entsteht unnötigerweise Spritznebel.

Grundregel 3: Eine konstante Arbeitsgeschwindigkeit ermöglicht eine gleichmäßige Schichtstärke.

Grundregel 4: Spritzen nach dem „Rahmenprinzip“: Zuerst die Ecken und Kanten, dann die Flächen. Dies gilt insbesondere bei Türzargen.

Grundregel 5: Kontrollieren Sie regelmäßig das Spritzbild der Düse. Mit zunehmender Abnutzung wird die Düse ausgeschliffen, die Spritzbreite verkleinert sich und es entstehen Streifen. Die Düse ist zu wechseln.

Grundregel 6: Bei jeder Arbeitsunterbrechung unbedingt die Pistole sichern und dann über das Entlastungsventil den Druck ablassen.

www.linz-service.de



Airlessgerät

Kompaktklasse

Hersteller Monster ergänzt seine Modellpalette an kompakten Airlessgeräten mit der neuen LuckySpray 2.7. Mit 2,7 l/min. Förderleistung und Düsen bis 0.025" Durchmesser ist das Gerät laut Hersteller besonders für den Einsatz mit Innendispersion und Lacken bei kleinen und mittleren Objekten geeignet. Besondere Merkmale sind das robuste Tragegestell, der angebaute Hochdruckfilter, Digitaldisplay, eine exakte Drucksteuerung und die vergleichsweise groß dimensionierte Materialpumpe. www.monster-airless.com



M
MONSTER

Die
Airless-Marke
ohne
Schnickschnack



monster-airless.com